

SCHIMMEL VERMEIDEN

Richtig heizen und lüften

An der Wand sind dunkle Flecken. **Schimmel!** Schimmel muss man wegmachen. Schimmel ist **gefährlich für die Gesundheit**. Wenn Sie richtig heizen und lüften, dann kann kein Schimmel kommen.

Schimmel ist ein Pilz. Die Samen von Schimmelpilzen heißen Sporen. Sie sind sehr klein. Sie sind unsichtbar. Die Sporen sind überall in der Luft.



Schimmel liebt kühle Wände

Schimmelpilze lieben **feuchte und kühle Stellen** an den Wänden. Dort bleiben sie gerne hängen und wachsen. Schimmelpilze erkennt man an den **dunklen Flecken** an den Wänden.

Die feuchten Stellen an den Wänden kommen meistens nicht von außen.

Oft ist die feuchte Luft in den Zimmern daran schuld. Die **feuchte Luft kommt an die kalte Wand**. Dann bleibt Wasser aus der Luft an der Wand hängen.



Die feuchte Luft muss raus

Wenn Menschen in der Wohnung sind, dann wird die Luft warm und feucht. Auch beim Schlafen entsteht Feuchtigkeit.


Vom Duschen und Kochen kommt ebenso Wasserdampf in die Luft.



Die feuchte Luft muss raus

aus den Zimmern! Weil sonst Schimmel kommen kann.

Lüften Sie alle Zimmer. Besonders das **Bad** und das **Schlafzimmer**. Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 50 und 55 Prozent liegen.



Richtig lüften

Drehen Sie die **Heizung kurzzeitig runter**. Machen Sie in allen Zimmern die **Fenster weit auf**.

Das kurze Lüften mit weit geöffneten Fenstern nennt man **Stoßlüften**. Machen Sie dieses **Stoßlüften drei bis fünf Mal am Tag für jeweils ca. fünf Minuten**.




Die Fenster müssen **weit auf** sein. Damit genug frische Luft ins Zimmer kommt. Wenn kein Wasserdampf auf der Scheibe mehr zu sehen ist, haben Sie genug gelüftet



Wenn Sie die Fenster nur kippen, dann kommt nicht genug frische Luft ins Zimmer. Die feuchte Luft bleibt im Zimmer. Die Wände werden kalt.



SCHIMMEL VERMEIDEN




Richtig heizen

Richtiges Heizen spart Energie. Wenn Sie richtig heizen, dann kann kein Schimmel kommen.

Heizen Sie immer alle Zimmer in Ihrer Wohnung. Je nach Nutzung zwischen 16 und 20 Grad. Sie können an den Heizkörpern einstellen, wie warm es im Zimmer sein soll. Der Heizkörper sollte mindestens auf 2 stehen. Auch in den Zimmern, wo es ein bisschen kühler sein soll oder die Sie nicht so oft brauchen.




Lassen Sie die **Türen zu den kühleren Zimmern zu**. Sonst kommt die warme und feuchte Luft aus den wärmeren Zimmern dort hinein. Und dann kann Schimmel kommen.



Platz lassen

Auch durch richtiges Platzieren Ihrer Möbel können Sie dafür sorgen, dass sich kein Schimmel bildet.

Stellen Sie die **Möbel nicht direkt an die Außenwand**. Lassen Sie ungefähr **10 cm Platz**. Dann kommt die frische Luft besser hinter die Möbel. Und der Schimmel bleibt weg.



Stellen Sie **keine Möbel vor die Heizkörper**. Vorhänge dürfen die Heizkörper nicht verdecken. So kann die Wärme von der Heizung in den Raum.

Sie haben noch Fragen?

Bei Fragen zum richtigen Heizen und Lüften wenden Sie sich an Ihren Hauswart oder rufen Sie uns an.